

# Kedves Kollégák!

Az előadóteremben megváltoztak az oktatástechnikai eszközök. Ezen használati útmutatóban részletesen megtalálják, hogy hogyan tudják problémamentesen használni a technikát. Kérjük, ha gondjuk adódna, először az alábbi megoldások egyikével próbálják orvosolni a problémát.

## Projektor

Az előadóteremben nagyteljesítményű projektor van felszerelve. A szükséges távirányítót az UT-Portán tudják kikölcsönözni.

A projektorhoz szükséges HDMI kábel a szekrénybe be van építve és ki is van vezetve az asztal tetejére. **Kérjük, ne próbálják meg kihúzni!**



A projektorhoz egy fekete színű távirányító tartozik. Bekapcsoláshoz, kérjük, nyomja meg a bal felső, kék „ON” gombot, melyet a fotón is lát.

Ezt követően, kérjük, csatlakoztassa eszközét az asztal tetején található HDMI kábelrel. A projektor automatikusan felismeri a jelet, nincs további teendő.

### **HA nem működik a vetítés, kérjük ellenőrizze az alábbiakat!**

**Ha kék kép látszik, de nem indul a vetítés:**

- Windows rendszereknél
  - +P billentyűkombináció
    - Ha az szeretné, hogy az legyen kivetítve, ami a számítógépén van: **Megkettőzés**
    - Ha azt szeretné, hogy második monitorként üzemeljen: **Kiterjesztés**
- MAC OS
  - Rendszerbeállítások → Kijelzők → Elrendezés fül → **Kijelzők tükrözése** jelölőnégyzet legyen bejelölve, ha második monitorként szeretné használni, akkor **NE** legyen bejelölve a négyzet

## Projektor kikapcsolása

A távirányító tetején található, „Standby” gombbal tudják kikapcsolni, kérjük, 2x nyomják meg.

## Hangosítás

### Mikrofon

A teremben található mikrofonos kihangosítás. Ezt előzetesen beállítottuk, használatra kész. Az UT-Portán kölcsönözhető ki a mikroport hozzá.

### Eszköz kihangosítása

A szekrényből, az asztal tetején kivezetve található egy jack kábel, melyet beállítottunk, használatra kész. **Kérjük, hogy először kihangosítandó eszközön a hangerőt halkítsa le, majd egy próbát követően állítsa be a kívánt hangerőt!**

## Tábla

A táblát elektronikusan lehet mozgatni, melyhez a vezérlő a tábla jobb oldalán található (Fel, STOP, Le), a sínre szerelve.

## Vetítővászon

A vásznat motor mozgatja, melyhez a kapcsolót a táblától balra találja. Kérjük figyeljen rá, hogy ha elérte a kívánt vászon hosszt, állítsa vissza középső állásra, mert tönkre mehet a motorja!

Kérjük, ha problémát észlel, haladéktalanul jelentse a <https://help.sze.hu> weboldalon és a kollégák el fogják hárítani a problémát, köszönjük!